


Unical AG s.p.a.	Technická informace	datum: 29/10/07	rev. 0
			str. 1/1

Nastavení TSP parametru firmware 16s0v0 (č. automatiky 00630096 starší)

Versione	Codice TSP														
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
DUA Plus CE	0	0	**	0	0	**	0	2	35	35	5	4	8	8	2
DUA Plus CT	0	0	**	0	0	**	0	0	48	35	5	4	8	8	2
DUA Plus B	0	0	**	0	0	**	0	1	35	35	5	4	8	8	2
DUA Plus R	0	0	**	0	0	**	0	3	35	25	5	4	8	8	2
															

** Tyto hodnoty nelze změnit přes COMO OT. Pouze pro čtení.

 ***Attenzione: la sola modifica dei parametri TSP non consente la programmazione delle altre versioni nelle due evidenziate o la trasformazione**

0	KOMINÍK	u8	0÷2
1	Anticyklacni chrana	u8	0 - 1'÷15'
2	Modulační úroveň	u8	0÷99
3	CHconfiguration	u8	0÷1
4	Mean CH setpoint		0÷10
5	Outdoor setpoint	s8	-19÷10
6	Servisní kod	u8	81
7	Typ kotle	u8	0÷7
8	Min. teplota ÚT	u8	35÷50
9	Min. teplota TUV	u8	25÷45
10	TUV pGain	u8	0÷15
11	TUV iGain	u8	0÷15
12	TUV dGain	u8	0÷15
13	UT pGain	u8	0÷15
14	UT iGain	u8	0÷15