

Vstup do nastavení TSP Parameterů



Pozor: Následující kroky smí provádět pouze autorizované servisy UNICAL

1	2	3	4


5	6	7	8

9	10	11	12

13	14	15	16

Přístupový kód

	<p>Pokud chcete změnit parametry od servisního kódu výše, musíte do něj zadat přístupový kód o hodnotě 81.</p>
--	---

 AG s.p.a.	ITECHNICKÉ INFORMACE	data: 06/10/08	rev. 1
	autore: G.P. Amerio Dept. R&D		pag. 1/1

Nastavení TSP parametrů firmware 16s1v2 (č. 00630096c new)

Versione	Codice TSP																
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
DUAPlus CE	0	0	**	0	0	**	130	81	2	45	35	5	4	8	8	2	0
DUAPlus CT	0	0	**	0	0	**	130	81	0	48	35	5	4	8	8	2	0
DUAPlus_B	0	0	**	0	0	**	130	81	1	45	25	5	4	8	8	2	0
DUAPlus R	0	0	**	0	0	**	130	81	3	45	25	5	4	8	8	2	0
DuaPlus 30	0	0	**	0	0	**	130	81	35	45	40	8	4	8	8	2	1
							1										
							1							1			

** Tyto parametry se pouze zobrazují. Nelze je změnit pomocí COMO OT

0	KOMINÍK	u8	0÷2
1	Anticyklacni ochrana	u8	0 - 1'÷15'
2	Modulační úroveň	u8	0÷99
3	ÚT konfigurace	u8	0÷1
4	Mean ÚT setpoint		0÷10
5	Outdoor setpoint	s8	-19÷10
6	Modulační proud	u8	100÷160
7	Servisní kód	u8	81
8	Typ kotle	u8	0÷7
9	ÚTmin teplota	u8	35÷50
10	TUVmin teplota	u8	25÷45
11	TUVp Gain	u8	0÷15
12	TUVi Gain	u8	0÷15
13	TUV dGain	u8	0÷15
14	UT pGain	u8	0÷15
15	UT iGain	u8	0÷15
16	Senzor průtoku	U8	0÷1