Honeywell | Home

Lyric[™] T6 a T6R inteligentní termostat





Lyric[™] T6 Programovatelný termostat

Honeywell

Lyric[™] T6R Bezdrátový programovatelný termostat



Lyric T6 a T6R inteligentní termostat – Funkce

- Díky připojení k internetu a aplikaci Lyric můžete ovládat svůj topný systém odkudkoliv.
- Vzdálená správa a změny nastavení topného systému.
- Různé možnosti nastavení, které odpovídají vašemu životnímu stylu:
 - Časové plánování pro nastavení denního plánu a nebo plánu 5-2 s 6 časovými úseky pro každý den.
 - Geofence díky využití polohy vašeho telefonu pozná, pokud jste doma a nebo ne, a nastaví topný systém
 - Inteligentní plánování použití kombinace funkce Geofence a časového plánování tak, aby odpovídalo náročnému životnímu stylu
- Skupinové plánování pro více zařízení a umístění (nastavení a správa pomocí aplikace Lyric).
- Přijímání výstrah (například o poruše kotle) na termostatu, v aplikaci nebo e-mailem.
- Získávejte automatické aktualizace.
- Bezplatná aplikace Honeywell Lyric je k dispozici pro zařízení Apple[®] iPhone[®] a iPad[®] v iTunes[®] nebo v Google Play[®] pro všechna zařízení Android[™].



Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete další informace nebo pomoc s vaším termostatem Lyric, navštivte adresu:

getconnected.honeywell.com

Obsah

Stručné představení displeje	4
Stručné představení ikon	5
Navigace v nabídce	5
Hlavní nabídka	6
Připojení k sítí Wi-Fi®	7
Odpojení od sítě Wi-Fi nebo nové připojení k síti Wi-Fi	7
Nastavení režimu systému	8
Zapnutí/vypnutí plánu	8
Možnosti plánu	8
Přednastavené plány úspory energie	9
Nastavení režimu dovolené	9
Nastavení programovatelného plánu	10
Přepsání programovatelného plánu	11
Funkce optimalizace	13
Uzamknutí rozhraní	13
Řešení potíží	14

Stručné představení displeje



Poznámka: Z důvodu úspory energie obrazovka zhasne a přejde do pohotovostního režimu po 45 sekundách od posledního dotyku tlačítka. Obrazovka se rozsvítí, jakmile se dotknete jakéhokoliv tlačítka.

Stručné představení ikon

- Funkce Geofence aktivní
- Funkce Geofence doma aktivní
- Funkce Geofence mimo aktivní
- Funkce Geofence spánek aktivní 奈 Komunikace Wi-Fi ス
- Porucha/alarm A
- Optimalizace aktivní (2)
- Plán deaktivovaný
- Plán aktivovaný
- Dočasné pozdržení aktivní (\mathbf{A})

Navigace v nabídce

(NABÍDKA): Dotykem získáte přístup do všech podnabídek, konfigurovatelných možností.

- 🕐 a 🕐 (ŠIPKY): Dotykem budete procházet podnabídkami a možnostmi.
- (+) a (-) (PLUS/MINUS): Dotykem změníte nastavení (teplota, datum)
- (NÁVRAT): Dotykem přejdete do předchozí nabídky.
- (VÝBĚR/POTVRZENÍ): Dotykem potvrdíte výběr, nebo vstoupíte do podnabídky.

Poznámka: Vedle dotyku možností 📿 (VÝBĚR) lze k podnabídce přistupovat dotykem textu v oblasti zpráv (například SCHEDULE (PLÁN)).

- Požadavek topení aktivní
- =)) Komunikace s modulem přijímače
- •), Výpadek komunikace
- 🗙 Výpadek Wi-Fi

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka vám umožňuje nastavit způsob, jak bude termostat zobrazovat informace nebo reagovat na určité situace. Nabídky jsou následující:

SCHEDULE (PLÁN)

Zobrazení nebo úprava plánu

WI-FI Nastavení nebo změna nastavení Wi-Fi

CLEAN SCREEN (VYMAZÁNÍ OBRAZOVKY)

Na 30 sekund vypne obrazovku, aby došlo k jejímu vymazání

LOCK (ZÁMEK) Omezuje přístup k rozhraní termostatu

LANGUAGE (JAZYK) Změna jazyka

CLOCK (HODINY) Nastavení času a data

IDLE BRIGHTNESS (JAS PŘI NEČINNOSTI)

Nastavení jasu podsvícení obrazovky při nečinnosti

SCHEDULE OPTIONS (MOŽNOSTI PLÁNU)

Výběr typu plánu ke spuštění

OPTIMISE (OPTIMALIZACE)

Konfigurace nastavení optimalizace (spuštění/ukončení/zpoždění)

TEMPERATURE OFFSET (TEPLOTNÍ KOMPENZACE) Kompenzace naměřené teploty

RESET

Reset plánu, Wi-Fi nebo funkce HomeKit do výchozího nastavení z výroby

DEVICE INFO (INFORMACE O ZAŘÍZENÍ)

Informace o zařízení, například model, kód MAC atd.

Připojení k síti Wi-Fi® network

Před pokračováním musíte:

- Zajistit, že vaše síť Wi-Fi je zabezpečena a nastavena na frekvenci 2,4 GHz.
- Znát název a heslo vaší domácí sítě Wi-Fi.
- Zapnout síť Wi-Fi ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu.

Připojení termostatu k síti Wi-Fi a zaregistrování:

 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Honeywell Lyric z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



2 Otevřete aplikaci Lyric, stiskněte "CREATE ACCOUNT" (VYTVOŘIT) a postupujte podle pokynů v aplikaci.



Po připojení k síti Wi-Fi a aplikaci Lyric termostat krátce zobrazí zprávu SUCCESS (ÚSPĚCH) a symbol připojení 鴌 se zobrazí v pravém horním rohu. Po připojení k internetu termostat také automaticky nastaví čas a datum.

Odpojení od sítě Wi-Fi nebo nové připojení k síti Wi-Fi

Pokud potřebujete odpojit termostat od sítě Wi-Fi (například při výměně routeru), nebo pokud jej potřebujete znovu připojit k jiné síti Wi-Fi, postupujte podle pokynů popsaných v aplikaci Lyric v nabídce "Thermostat Configuration" (Konfigurace termostatu).

Nastavení režimu systému

Termostat Lyric může zapínat nebo vypínat topné zařízení tak, aby efektivně zajišťoval komfortní prostředí v závislosti na vnitřních podmínkách a preferované teplotě.

- Při dotyku tlačítka () termostat přepne systém na Topení nebo Vypnuto.
- K dispozici jsou následující režimy:
 - **Topení zapnuto**: Řídí topný systém, aby bylo dosaženo požadované teploty.
 - Vypnuto



Zapnutí/vypnutí plánu

Váš termostat Lyric je programovatelný termostat s programovatelným plánem, který je však také možné vypnout.

• Dotykem 🖄 deaktivujete nebo aktivujete plán.

Možnosti plánování

Váš termostat Lyric umožňuje tři typy plánů:

- Denní (7 dní): Individuální program pro každý den v týdnu.
- 5 + 2 dny: Individuální program pro pracovní dny a víkend.
- **Geofence**: Regulace teploty na základě polohy chytrého telefonu. Lze aktivovat a konfigurovat pouze pomocí aplikace Lyric.

Přednastavené plány úspory energie

Termostat Lyric je dodáván s následujícím výchozím plánem. Chcete-li změnit tato nastavení, přejděte k části "Nastavení programovatelných plánů" na další straně.

	Pondělí – pátek		Sobota – neděle	
Období	Čas	Teplota	Čas	Teplota
1	6:30 – 8:00	19 °C	8:00 - 10:00	19 °C
2	8:00 - 18:00	16 °C	10:00 - 17:00	16 °C
5	18:00 - 22:30	21 °C	17:00 - 23:00	21 °C
6	22:30 – 6:30	16 °C	23:00 – 8:00	16 °C

Chcete-li použít další možnosti plánování, přejděte do aplikace Lyric.

Nastavení režimu dovolené

Tato funkce vám pomáhá šetřit energii při vaší delší nepřítomnosti a obnoví obvyklé nastavení přesně před vaším příchodem domů.

• Chcete-li aktivovat období dovolené, přejděte v aplikaci Lyric do nabídky

Menu/Setting/Holiday (Nabídka/Nastavení/Dovolená)

- HOLIDAY (DOVOLENÁ) se zobrazí na termostatu.
- Režim dovolené můžete zrušit buď na termostatu, nebo v aplikaci Lyric.

Dotykem (ﷺ) na domovské obrazovce termostatu obnovíte pravidelný programovatelný plán.

Nastavení programovatelného plánu

1. Pomocí 🗐 a 🖉 přejděte do nabídky SCHEDULE (PLÁN)



2. Vyberte den nebo dny k nastavení.



 Vyberte časové období k nastavení. Vybrané období začne blikat.



 Dotkněte se času, který chcete změnit. Dotykem (*) nebo (*) jej změňte. Postup opakujte s dalším časem.



 Dotkněte se teploty pro období, kterou chcete změnit. Hodnota začne blikat. Dotykem

 nebo (−) nastavte teplotu. Dotykem Ø změny potvrďte.



 Po dokončení nastavení plánu dotykem (B) uložte změny.

Odstranění období

Dotykem (1) odstraňte vybrané období. Na obrazovce se zobrazí DELETE (ODSTRANIT).

Dotykem ⊘ odstranění potvrďte nebo dotykem ⊗ změnu zrušte bez odstranění.

Dotykem 🕲 uložte změny plánu.

Přepsání programovatelného plánu

Programovatelný plán můžete přepsat dvěma různými způsoby:

- 1. Dočasným přepsání hodnoty "Hold Until" (Držet do)
- 2. Trvalým přepsáním "Permanent Hold" (Trvale držet)

Hold Until (Držet do) 📾 🕓

- Po vypršení času Hold Until (Držet do) se obnoví původní plán.
- Dotykem X zrušíte nastavení Hold Until (Držet do) a obnovíte pravidelný plán.



1. Dotykem 🔿 nebo 🖯 nastavte teplotu.



 Chcete-li změnit čas, dotkněte se jej a pomocí
 nebo (-) jej nastavte.



 Během nastavování teploty se zobrazí hodnota Hold Until (Držet do).



 O indikuje, že je aktivní nastavení Hold Until (Držet do).

Přepsání programovatelného plánu (pokračování)

Permanent Hold (Trvale držet) 🖾



- Dotykem ⁽¹⁾ deaktivujete plán a aktivujete trvalé držení teploty.
- 2. Dotykem 🕙 nebo 🖯 nastavte teplotu.
- Dotykem ⁽²⁾ zrušíte nastavení Permanent Hold (Trvale držet) a obnovíte pravidelný plán.

Funkce Geofence 🧇

Nový inteligentní termostat Lyric podporuje plánování na základě sledování polohy, které může inteligentně přepsat plán založený na času. Pokud se váš denní režim mění nebo pokud pravidelně opouštíte domov a vracíte se domů v různou dobu, může se termostat Lyric přizpůsobit vašemu životnímu stylu. Žádné pevné plánování. Žádné období učení. Termostat zajistí příjemné prostředí při vašem příchodu domů i úsporu energie, pokud nejste doma.

Pokud aktivujete funkci Geofence termostatu Lyric, bude inteligentně řídit topení na základě toho, zda jste nebo nejste doma.

- Další informace o konfigurování plánu Geofence naleznete v nabídce "Create New Schedule" (Vytvořit nový plán) v aplikaci Lyric.
- Další informace o tom, jak inteligentní funkce Geofence funguje a jak se přizpůsobí vašemu životnímu stylu naleznete na adrese getconnected.honeywell.com

Funkce optimalizace

Termostat je vybaven několika funkcemi optimalizace. Účelem těchto funkcí je spořit energii při současném zachování maximálního pohodlí.

Tyto možnosti můžete konfigurovat v nabídce OPTIMISE (OPTIMALIZACE) termostatu.

• Optimum Start (Optimální spuštění)

V průběhu doby se termostat učí, jak dlouho trvá, než je dosaženo požadované teploty. Na základě toho pak zapíná topný nebo chladicí systém dříve, aby byla zajištěna požadovaná teplota přesně v době, kdy to potřebujete. Na termostatu se zobrazí ⁽²⁾, pokud zapíná systém dříve.

• Optimum Stop (Optimální ukončení)

Spoří energii a peníze vypnutím zařízení o něco dříve, než je normální naprogramovaný čas. Pokud je váš domov vyhřátý na požadovanou teplotu, nepoznáte žádný teplotní rozdíl, ale uvidíte rozdíl na účtu za energii.

• Delayed Start (Zpožděné spuštění)

Spoří energii lehkým zpožděním spuštění topení v závislosti na rozdílu mezi naprogramovanou teplotou a skutečnou teplotou v místnosti.

Uzamknutí rozhraní

Váš termostat Lyric je vybaven funkcí uzamknutí, která může omezit přístup k rozhraní termostatu ve dvou úrovních:

- ČÁSTEČNÉ: Umožňuje pouze změnu žádané hodnoty teploty
- PLNÉ: Omezuje jakýkoliv přístup k rozhraní termostatu

Pokud je funkce aktivována, je k odemknutí termostatu nutný kód PIN – poznamenejte si kód PIN.

Řešení potíží

Pokud se setkáte s nějakými problémy s termostatem, zkuste nejprve provést následují činnosti. Většinu problémů lze takto vyřešit snadno a rychle.

Obrazovka nic nezobrazuje	 Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení. Zkontrolujte jistič a v případě potřeby jej resetujte.
Topný systém nereaguje	 Dotykem () nastavte systém na Heat (Topení). Zkontrolujte, zda je nastavená teplota vyšší než skutečná teplota v místnosti. Zkontrolujte jistič a v případě potřeby jej resetujte. Zkontrolujte, zda je zapnutý topný systém. Zkontrolujte, zda funguje krabice přijímače.

Seznam výstrah: \Lambda

Dotykem 🛞 výstrahu vymažete. 🗇 odloží výstrahu o 7 dní

WIFI RADIO ERROR (CHYBA MODULU	Modul Wi-Fi termostatu je vadný,
WIFI)	obraťte se na montážní firmu/prodejce.
INTERNAL MEMORY ERROR	Interní paměť termostatu je vadná,
(CHYBA INTERNÍ PAMĚTI)	obraťte se na montážní firmu/prodejce.
TERMOSTAT TEMPERATURE SENSOR ERROR (CHYBA TEPLOTNÍHO ČIDLA TERMOSTATU)	Teplotní čidlo termostatu je vadné, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
INDOOR TEMPERATURE SENSOR	(pouze T6) Vzdálené vnitřní teplotní čidlo
ERROR (CHYBA VNITŘNÍHO	není připojeno nebo je vadná kabeláž,
TEPLOTNÍHO ČIDLA)	obraťte se na montážní firmu/prodejce.
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR	(pouze T6) Vzdálené venkovní teplotní
ERROR (CHYBA VENKOVNÍHO	čidlo není připojeno nebo je vadná kabeláž,
TEPLOTNÍHO ČIDLA)	obraťte se na montážní firmu/prodejce.

Řešení potíží

Seznam výstrah (pokračování): 🛕

REGISTER ONLINE	Stáhněte si aplikaci, vytvořte účet
(REGISTRUJTE SE ONLINE)	a zaregistrujte svůj termostat.
NO INTERNET (ŽÁDNÉ PŘIPOJENÍ	Došlo ke ztrátě připojení k internetu, zkontrolujte
K INTERNETU)	připojení k internetu nebo směrovač Wi-Fi.
NO WIFI SIGNAL	Došlo ke ztrátě signálu Wi-Fi,
(ŽÁDNÝ SIGNÁL WIFI)	zkontrolujte Wi-Fi router.
WIFI NOT CONFIGURED (SÍŤ WIFI	Stáhněte si aplikaci, vytvořte účet
NENÍ NAKONFIGUROVÁNA)	a přidejte svůj termostat.
	Viz také strana 7.
NO RECEIVER BOX BINDING (ŽÁDNÉ PŘIPOJENÍ KE KRABICI PŘIJÍMAČE)	Nejsou uložena data připojení ke krabici přijímače, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
NO COMMUNICATION RECEIVER	Chybí komunikace s krabicí přijímače,
BOX (ŽÁDNÁ KOMUNIKACE	přeneste termostat blíže nebo se obraťte
S KRABICÍ PŘIJÍMAČE)	na montážní firmu/prodejce.
RF SIGNAL OF RECEIVER BOX	Je slabý radiový signál z krabice přijímače,
LOW (VF SIGNÁL KRABICE	přesuňte termostat blíže nebo se obraťte
PŘIJÍMAČE NÍZKÝ)	na montážní firmu/prodejce.
BOILER FAULT XX	Kotel nahlásil závadu XX, obraťte se
(ZÁVADA KOTLE XX)	na montážní firmu/prodejce.
BOILER HAS LOW WATER	Kotel nahlásil nízký tlak vody, doplňte
PRESSURE (NÍZKÝ TLAK VODY	do systému vodu nebo se obraťte
V KOTLI)	na montážní firmu/prodejce.

Honeywell

Lyric[™] T6 a T6R inteligentní termostat

Potřebujete pomoc?

Navštivte adresu: getconnected.honeywell.com

Honeywell Control Systems Ltd. Skimped Hill Lane, Bracknell, Berkshire RG12 1EB

www.honeywelluk.com

© 2017 Honeywell International Inc. Wi-Fi" je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance" Vytištěno v EU

32317085-001 D

Použiti Works s logem Apple HomeKit znamená, že elektronické zařízení bylo navrženo k připojení specificky k přístrojům iPod, iPhone nebo iPad a bylo vývojářem certifikováno pro splnění výkonnostních standardů společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.